



Sole Runner Verklebungsempfehlung vom 18.07.18

Gummi auf Gummi:

1. **Wir** rauhen beide Gummiseiten leicht an
2. **Wir** halogenieren (chemischen Anrauen) die Gummiseiten. Dies ist nicht unbedingt erforderlich, wenn die Rauung frisch ist.
3. **Wir** streichen beide Seiten mit PU-Klebstoff mit Härter (2. Komponente, die die Hitze- und Hydrolysebeständigkeit erhöht).
4. Die Trockenzeit beträgt 20 bis 40 Minuten je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
5. **Wir** aktivieren den Klebstoff dann den PU-Klebstoff auf mind. 75° C und pressen 20 Sekunden.
6. **Sie** rauhen beide Seiten leicht an.
7. **Sie** können beide Seiten mit Neoprenklebstoff (üblich in der Reparatur) streichen. Auch hier wäre ein Härter von Vorteil.
8. Die Trockenzeit beträgt 20 bis 40 Minuten je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und Klebstoffhersteller.
9. Je nach Neopren Type aktivieren **Sie** den Klebstoff und pressen beide Seiten miteinander.
10. Diese Verklebung wäre von Ihnen natürlich auch mit PU-Klebstoff durchzuführen.

Gummi auf Roypolo

1. **Sie** rauhen die Gummiseite an
2. Roypolo von alten Klebstoffresten reinigen und, wenn möglich, mit Lösungsmittel kurz ein wenig abwaschen
3. Für diese Verklebung wäre jetzt dringend ein Klebstoff auf PU-Basis notwendig, weil Roypolo ein Kunststoff ist und kein Neopren liebt.
4. Beide Seiten mit PU Klebstoff + Härter einstreichen (nicht zu dick – weniger ist mehr)
5. Trockenzeit einhalten und pressen.